

CAR AUDIO
X-VIEW




CA 1000 XS BT

MANUAL DEL USUARIO



Contenidos

• Diagrama de conexión	.03
• Panel frontal	.04
• Instalación	.05
• Conexión eléctrica	.07
• Operaciones básicas	.07
• Funciones SD/MP3/USB	.09
• Función Bluetooth	.11
• Especificaciones	.11

Diagrama de conexión



Panel frontal




Instalación

- Antes de terminar la instalación, conecte el cableado provisoriamente y compruebe que todo funcione correctamente.
- Utilice únicamente las partes incluidas en el kit de instalación para asegurarse de que la misma sea correcta.
- El uso de partes no incluidas puede causar problemas de funcionamiento.
- Instale la unidad en el lugar designado en su automóvil.
- Evite instalar el equipo en lugares propensos a altas temperaturas, luz solar directa, polvo o vibración excesiva.
- Asegúrese de quitar el panel frontal antes de instalar la unidad.

MONTAJE FRONTAL (METODO A)


Montaje de la unidad



1. Tablero
2. Soporte

Antes de insertar el soporte en el tablero, seleccione la ranura apropiada teniendo en cuenta el grosor del material del tablero y dóblela hacia adentro para asegurar el soporte en su lugar.


Desmontaje de la unidad



- a. Marco
- b. Introduzca los dedos en la ranura de la parte frontal del marco y tire hacia afuera para extraer el marco (al volver a fijar el marco, apunte el lado con la ranura hacia abajo y fíjelo).
- c. Inserte las llaves incluidas en las ranuras de ambos lados de la unidad, como se ve en la imagen, hasta que hagan click.

DIN MONTAJE TRASERO (MÉTODO B)

Instalación del equipo utilizando los agujeros ubicados en los laterales de la unidad con el soporte de montaje de su auto.



1. Seleccione una posición donde los agujeros del soporte y los de la unidad principal estén alineados y ajuste los tornillos en los dos lugares de cada lado.
2. Atornille
3. Soporte de montaje existente
4. Tablero o consola
5. Gancho (quite esta parte).

Nota: el soporte y el marco del kit de montaje no se utilizan en este método de instalación.

REMOVER EL PANEL FRONTAL



Para quitar el frente del estéreo:



BOTÓN DSP

1. Apague el equipo.
2. Presione el botón DSP (eyector del frente).
3. Quite el equipo.

Para volver a colocar el frente del estéreo:



1. Enganche el frente desde el lado derecho primero, con el punto B del equipo tocando el punto A del panel (como se ve en la imagen).
2. Presione el lado izquierdo del panel hasta escuchar un click.

Precaución:

1. No coloque el frente desde el lado izquierdo porque podría dañar el equipo.
2. No toque ni raye el conector trasero.
3. Guárdelo siempre en el estuche protector.

Conexión Eléctrica


- La unidad está diseñada solamente para operar con 12V DC. Antes de instalarlo debe estar seguro de que su vehículo esté conectado a este sistema.
- El negativo de la batería debe estar desconectado antes de hacer conexiones, para evitar daños en la unidad provocados por un cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los cables de color correctamente de acuerdo al diagrama. Las

conexiones incorrectas pueden causar el mal funcionamiento del estéreo y daños en el sistema eléctrico del vehículo.

- Conecte el cable de alimentación a una de las terminales de la fusilera.
- Conecte el cable negro a tierra a una parte metálica del automóvil.
- Si su auto no tiene conector ISO, consígalo en un lugar de accesorios para automóviles.

PARTE TRASERA DE LAS UNIDAD

Reemplazo de fusible



En caso de necesitar cambiar el fusible, retire el fusible fundido de la toma e inserte uno nuevo de igual potencia.

Operaciones básicas

ENCENDIDO / APAGADO

Presione el botón Power (Encendido) o cualquier otro botón del frente para encender el equipo.

Presione el botón Power para apagarlo.

MENÚ

Presione el botón Menú para navegar en las distintas funciones de su equipo.

Cuando la función que usted requiere aparece en la pantalla, utilice los botones de Volumen

para realizar los ajustes necesarios.

- VOLUMEN (VOL) > BASS (BAS) > TREBLE (TRE) > BALANCE (BAL) > FADER (FAD)

Rote la perilla de control de volumen para seleccionar la opción.

- LOC / DX

Use esta opción para seleccionar el modo de sintonización. El modo Local (LOC) mejora la recepción en áreas donde la señal es muy fuerte.

BEEP MODE (Activar o desactivar)

BEEP OFF: desactiva el sonido de Beep cuando se selecciona cualquier función.

BEEP ON: activa el sonido de Beep.

EQ (Ecualesadores predeterminados)

Usted podrá elegir entre las siguientes opciones de ecualización predeterminadas:

DSP OFF > CLASSIC > POP > ROCK

LOUD

Utilice este botón para aumentar la salida de bajos.

SUB-WOOFER ON / OFF

Presione el botón SELECT por 3 segundos para activar o desactivar esta opción.

FM MONO / STEREO (Botón MONO)

Seleccione el tipo de recepción de las estaciones FM. En caso de tener mala señal, se puede mejorar la recepción seleccionando la opción Mono.

CAMBIAR DE BANDA LATINA A EUROPEA

En el modo Radio, presione el botón Menú hasta que "LATIN" o "AREA EUR" figure en el display.

Rote la perilla de volumen para seleccionar la frecuencia.

Espere 3 o 4 segundos hasta que se reanude el menú, o presione cualquier botón para continuar la operación.

PERILLA DE VOLUMEN

Cuando la función Menú no este activada, rote la perilla para cambiar el nivel de volumen.

Cuando la función Menú este activada, rote la

perilla para seleccionar las distintas opciones.

SRC (Botón Fuente)

• Presione este botón para seleccionar las distintas fuentes de sonido:

a. Modo Tuner (sintonización de radio)

b. USB (solo cuando tiene un puerto USB conectado)

c. SD / MMC (solo si tiene una tarjeta de memoria conectada)


d. AUX IN (al tener conectado un dispositivo auxiliar)

PRIORIDAD DE FUENTES

Cuando un puerto USB o una tarjeta SD / MMC es colocada, la unidad automáticamente se pondrá en esa función, sin importar el modo en el que estaba.

Cuando se quite el puerto USB o la tarjeta de memoria, el equipo se pondrá en modo Radio.

ENTRADA PARA AUXILIAR



Conecte el equipo externo al Jack 3.5 mm del panel frontal.

Presione el botón Mode para seleccionar el modo Aux (Auxiliar).

Presione el botón Mode nuevamente para cancelar este modo y volver al anterior.

AMS (Selección Automática)

Selección Automática: al presionar el botón AMS la unidad comenzará la búsqueda de estaciones de radio. Luego de la búsqueda, el equipo almacenará las 6 estaciones con la frecuencia más alta.


Para cambiar al modo de selección manual, apretar el botón AMS nuevamente. Para cambiar de estación presione el botón de búsqueda.

BAND

Presione este botón para cambiar la banda de Radio.

RESET

El botón Reset se encuentra en el panel frontal, como se ve en la imagen a continuación:



Para presionarlo, utilice una birome u objeto punzante.

Utilice este botón en caso de:

1. Completar la instalación del equipo, al terminar el cableado.
2. Si las funciones no responden.
3. Si ve un símbolo de Error en el display.

Nota: Si el equipo no funciona luego de presionar el botón Reset, utilice un hisopo con alcohol isopropílico para limpiar el conector ubicado en la parte trasera del frente del equipo.

NÚMEROS DE MEMORIA DE ESTACIÓN

Usted puede almacenar hasta 6 estaciones de radio, presionando los botones numéricos.

• Para almacenar una estación:

1. Seleccione la banda.
2. Elija la estación.
3. Aprete y sostenga el número deseado del estéreo hasta que este aparezca en el display y escuche un sonido de Beep.

• Para elegir la estación a escuchar:

1. Seleccione la banda
2. Presione el botón numérico de la radio que desea escuchar.

Función MP3 / SD / USB

M1. PLAY/PAUSE/FIRST TRACK (Reproducir / Pausar / Escuchar primer tema)

Presione este botón para pausar la reproducción, presione nuevamente para continuar.

M2. INTRO SCAN (Escuchar introducción)

Presione este botón para escuchar los primeros 10 segundos de cada tema. Si lo presiona nuevamente, el tema que está escuchando se reproducirá completo.

M3. REPEAT (Repetir)

Presione este botón para repetir un tema.

M4. RANDOM (Reproducción Aleatoria)

Presione este botón para reproducir los temas de manera aleatoria.




Selección de Pistas (|◀◀▶▶|)

En el modo de reproducción normal, presione el botón de pista ascendente >> para ir al tema a continuación, o presione el botón de pista descendente << para ir al tema anterior.

Si se presiona este botón por más de un segundo, el equipo comenzará a buscar temas hasta que se lo presione nuevamente.

OPERACIÓN TARJETA MMC / SD Y USB


Para reproducir música desde SD/MMC, insertar una tarjeta de este tipo en la ranura ubicada debajo del frente rebatible. La unidad comenzará la reproducción automáticamente. Si en cambio desea reproducir un dispositivo de almacenamiento USB primero remueva la tapa de goma del frente del equipo, y conecte el dispositivo, la unidad empieza la reproducción automáticamente.



Para frenar la reproducción

1. Si se quita el puerto USB o la tarjeta de memoria, la unidad dejará de reproducirla y se pondrá en modo Radio automáticamente. También puede presionar el botón SRC para cambiar a otra fuente de reproducción.

Nota: por favor, coloque la tarjeta como se muestra en la imagen a continuación.



Función Bluetooth

1. Comunicación

Active la función Bluetooth de su celular (la activación de la función depende del modelo de su teléfono celular, cualquier duda consulte con el manual de su teléfono). Seleccione la opción recibir, el bluetooth de su teléfono comenzará a conectarse con la unidad.

Durante la conexión, el teléfono le solicitará el código de enlace, ingrese el siguiente código:

1 2 3 4 5.

Luego de confirmar el enlace, se podrá utilizar la función.

2. Emitir / Recibir llamadas

Una vez enlazado el teléfono con el equipo, usted podrá realizar y recibir llamadas,

escuchándolas desde el sistema de audio de su auto.

La llamada debe realizarse desde su teléfono móvil, ya sea mediante su lista de contactos o utilizando el teclado de números.

3. Para atender una llamada

Presione el botón "ST".

4. Para terminar una llamada

Presione el botón "DISP".

Especificaciones

• General

Requisitos de potencia: DC 11 – 14 V

Impedancia: 4 ohm

Máxima potencia de salida: 45 W x 4

• Radio AM

Rango de frecuencia: 530 -1710 KHz

Rango S/N: 40dB

Sensibilidad utilizable: más de 45dB

• Radio FM

Rango de frecuencia: 87.5 – 108.0 MHz

Rango S/N: 50dB

Sensibilidad utilizable: más de 30dB

X-VIEW

www.x-view.com