

5 Datos



Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Jade 2 Pro tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Jade 2 Pro.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota: Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android 6 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Además de la memoria interna, la tablet Proton Jade 2 Pro posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".



Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazararon, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 Navegador de archivos



Podrá navegar por el sistema de archivos utilizando la aplicación Archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos o carpetas.


Home
Presione para dirigirse a la carpeta raíz de su tablet.

LevelUp
Presione para dirigirse a la carpeta previa.

Multi
Presione para seleccionar varios archivos o carpetas al mismo tiempo.

Editor
Presione para desplegar el menú de funciones de carpeta/archivo. Utilice esta opción para renombrar, copiar o crear accesos directos.


NewFolder
Presione para crear una carpeta nueva e introduzca el nombre de la misma en la ventana de introducción de texto, tal como figura en la imagen de la derecha.




8 Multimedia



Una vez ejecutada la aplicación, presione una de las pestañas superiores, dependiendo de cómo quiere usted ver organizadas las listas de reproducción. Sus archivos de música se organizarán en (Artistas, Álbumes y Canciones). También podrá crear sus propias Playlists, almacenadas en una pestaña aparte.



Para ingresar a la pantalla de reproducción presione el botón de Pistas en reproducción




Para tomar fotografías presione el icono . Para comenzar una videograbación, deslice el dedo desde la parte izquierda de la pantalla y seleccione la cámara



Usted podrá pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.



Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video que usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.



7 Conectividad




Su tablet Proton Jade 2 Pro posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Jade 2 Pro se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.



1. Presione el icono de Ajustes
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.



4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a..." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.



Nota:
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

9 Precauciones



01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilice soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

4 Inicio

Especificaciones

CPU	- Procesador Quad-Core RK3126 1.1GHz
DDR3	- 1 GB
Sistema operativo	- Android 6
Hardware	- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna	- 16 GB
Tarjeta de memoria	- Tarjeta MicroSD, hasta 32GB
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	-
Sistema operativo	- Windows 2000 o superior / Linux / Mac OS 10.6.7 o superior
CARACTERÍSTICAS	-
Interfaz	- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión	- Wi-Fi (802.11 b/g/n) - Compatible con dispositivos Bluetooth®
Cámara	- Cámara Frontal, 2.0 Mega Pixels. Cámara Trasera, 2 Mega Pixels.
Q-sensor	- 360°
EBook	- Formato de Archivo: PDF / EPUB / TXT / FB2 / PDB - Formato de Códec: PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen	- JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	- Formato de Archivo: MP3 / WAV / OGG / AAC / AMR / AAC / M4A / 3GPP - Formato de Códec: MP3 / OGG / AAC / AMR
Video	- Formato de Archivo: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, VOB, DAT, TS, WEBM - Formato de Códec: H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3, 4, 5, 6, MS MPEG4 V3 - 3GP / MP4 (H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3, 4, 5, 6, MS MPEG4 V3) - RM, RMVB (Real video 8/9) - FLV (Sorenson Spark) - MOV (H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3, 4, 5, 6, MS MPEG4 V3) - MPG / DAT / VOB / MPEG1 / 2
Carga de batería	- Aproximadamente 4 horas
Duración de batería	- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de vídeo; - Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet.
Pantalla	- 8 Pulgadas LCD HD IPS, Pantalla táctil Multitouch, 1280x800 px.
Fuente de energía	- Batería recargable Poli-LiIo / 3800mAh, - Adaptador AC: AC Entrada 100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado	-20°C ~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso	0°C ~ +50°C
Rango de humedad ambiente para uso	20% ~ 90% (40°C)
Rango de humedad ambiente para guardado	20% ~ 93% (40°C)

3 Para comenzar

IMPORTANTE:

Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes de primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el dispositivo de carga. El puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

Nota: La tablet puede operar el equipo mientras está cargando. Para extender la vida útil de la batería, se recomienda utilizarla mientras está cargada. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, después de recargar la batería (al menos una vez al mes).

C Para una mayor protección, las baterías de iones de litio se utilizan con frecuencia. Si usted no utiliza la tablet, hasta que la pantalla se inicie.

Para producir el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.

Este puede demorar unos instantes, por favor aguarde.

Botón de encendido

Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

Botones y Conexiones

27. Indica la tarjeta MicroSD.
26. Muestra la cámara frontal.
25. Muestra la cámara trasera.
24. Muestra la cámara frontal.
23. Muestra la cámara trasera.
22. Muestra la cámara frontal.
21. Muestra la cámara trasera.
20. Muestra la cámara frontal.
19. Muestra la cámara trasera.
18. Muestra la cámara frontal.
17. Muestra la cámara trasera.
16. Muestra la cámara frontal.
15. Muestra la cámara trasera.
14. Muestra la cámara frontal.
13. Muestra la cámara trasera.
12. Muestra la cámara frontal.
11. Muestra la cámara trasera.
10. Muestra la cámara frontal.
9. Muestra la cámara trasera.
8. Muestra la cámara frontal.
7. Muestra la cámara trasera.
6. Muestra la cámara frontal.
5. Muestra la cámara trasera.
4. Muestra la cámara frontal.
3. Muestra la cámara trasera.
2. Muestra la cámara frontal.
1. Muestra la cámara trasera.

Botones

1. Botón de Encendido.
2. Botón de Reseteo.
3. Botón de Encendido.
4. Botón de Encendido.
5. Botón de Encendido.
6. Botón de Encendido.
7. Botón de Encendido.
8. Botón de Encendido.
9. Botón de Encendido.
10. Botón de Encendido.
11. Botón de Encendido.
12. Botón de Encendido.
13. Botón de Encendido.
14. Botón de Encendido.
15. Botón de Encendido.
16. Botón de Encendido.
17. Botón de Encendido.
18. Botón de Encendido.
19. Botón de Encendido.
20. Botón de Encendido.
21. Botón de Encendido.
22. Botón de Encendido.
23. Botón de Encendido.
24. Botón de Encendido.
25. Botón de Encendido.
26. Botón de Encendido.
27. Botón de Encendido.

Botones y Conexiones

1. Botón de Encendido.
2. Botón de Reseteo.
3. Botón de Encendido.
4. Botón de Encendido.
5. Botón de Encendido.
6. Botón de Encendido.
7. Botón de Encendido.
8. Botón de Encendido.
9. Botón de Encendido.
10. Botón de Encendido.
11. Botón de Encendido.
12. Botón de Encendido.
13. Botón de Encendido.
14. Botón de Encendido.
15. Botón de Encendido.
16. Botón de Encendido.
17. Botón de Encendido.
18. Botón de Encendido.
19. Botón de Encendido.
20. Botón de Encendido.
21. Botón de Encendido.
22. Botón de Encendido.
23. Botón de Encendido.
24. Botón de Encendido.
25. Botón de Encendido.
26. Botón de Encendido.
27. Botón de Encendido.

www.x-view.com

1 Introducción

Proton Jade 2 PRO

Manual de Instrucciones

www.x-view.com

X-VIEW