

Bs05 明

成品尺寸：122.5x70mm

材工：128g 双，四色印刷，琴折

PANTONE 287 C

PANTONE 7409 C

PANTONE 2757 C

PANTONE 2707 C



BJPA-0001  
PARLANTE BLUETOOTH

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Bluetooth: 5.0 (Alcance de recepción: 10 mts.)
- Salida: 5W\*2
- Duración: 6-8 horas
- Frecuencia: 100Hz ~ 10KHz
- Altavoces: 52mm\*2, 4Ω 5W
- Input Power: 5V --- 500mA
- Consumo máximo de corriente: 1A
- Batería recargable: 18650 Li-ion 2400mAh
- Entrada AUX (3.5mm)
- IPX5 - Resistencia a salpicaduras

### FUNCIONES:

- Conexión por Bluetooth, USB, Micro-SD TF, Salida AUX
- Función manos libres - micrófono incorporado
- Compatible con MP3-WAV-WMA-FLAC -APE
- Altavoces de alta fidelidad, sonido delicado y natural.
- Función TWS (conecta dos **BJPA-0001** en simultáneo)

### CONOZCA SU BJPA-0001:



SUBIR VOLUMEN  
BAJAR VOLUMEN

CABLE DE CARGA USB

\*Posee función memoria, recuerda la última configuración de volumen utilizada.



MODO  
REPRODUCIR PAUSA  
CANCIÓN ANTERIOR  
CANCIÓN SIGUIENTE  
ENCENDIDO APAGADO

▶ **Botón de modo:**  
Presione con un click para cambiar de función. Tené en cuenta el siguiente orden de los modos: ( Bluetooth > Micro SD > USB > AUX )

▶ **Botón de Reproducir / Pausar:**  
Presione con un click para pausar o reproducir música. Durante una llamada: presione con un click para atender o colgar. (No funciona con llamadas de whatsapp ) Mantene presionado para rechazar una llamada.

< > **Botones de anterior y siguiente canción:**  
Presione con un click para avanzar o retroceder en su lista de reproducción.

▶ **Botón de encendido o apagado:**  
Presione este botón por 3 segundos para encender o apagar su parlante **BJPA-0001**.

### PUERTOS DE ENTRADA:



AUX USB DC 5W  
SLOT MICRO TF

**Conexión AUX IN:**  
Podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si su **BJPA-0001** está cargándose.

**Puerto USB:**  
Coloque un pendrive para reproducir música y seleccione el modo adecuado presionando el botón ▶.

**Slot DC-5V:**  
Utilice el cable usb para cargar el dispositivo a un cargador o a la computadora.

**Slot Micro SD:**  
Podrá reproducir audio en formato mp3 colocando una tarjeta Micro SD (colóquela antes de encender el parlante).

### MODO DE USO:

**1. Conexión bluetooth.**  
Ingrese a los ajustes de su dispositivo y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.

Luego busque su **BJPA-0001** dentro de la lista de los dispositivos activos y conecte con el mismo. Emitirá un sonido si la conexión fue realizada.  
*Nota: Compatible con cualquier dispositivo que tenga conexión por bluetooth, celulares, tablets Smart homes.*

**2. Cambio de modo**  
Al iniciar su **BJPA-0001** este entra por default al modo Bluetooth. En caso de querer reproducir música a través de una tarjeta Micro TF o un pendrive, colóquelo/a en el slot correspondiente antes de encender el parlante. Posteriormente seleccionará el modo de reproducción Micro SD o USB utilizando el botón ▶.

**3. Carga de batería:**  
Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su **BJPA-0001** antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el puerto USB de una computadora. El tiempo estimado de carga es de 4 horas. La duración de la batería depende del volumen de sonido que se utilice.



USB  
LUZ LED

### 4. Ahorro de batería:

Su parlante **BJPA-0001** se apagará luego de 15 minutos de inactividad para el ahorro de batería.

### 5. Función TWS

En caso de tener 2 parlantes **BJPA-0001**, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

a. Encienda ambos parlantes.

b. Presione el botón TWS por 2 segundos, en uno de los 2 parlantes, hasta escuchar una alerta sonora. Aguarde a que ambos parlantes se sincronicen entre sí.

c. Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® (aparecerán ambos parlantes como un solo dispositivo). En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presione el botón TWS por 2 segundos en cualquiera de los parlantes.

*Nota: Es de total importancia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.*

### 6. Luces indicadoras de estado:

	<b>Luz de parpadeo rápido</b>	Buscando dispositivo.
	<b>Luz fija</b>	Conexión realizada.
	<b>Luz de parpadeo lento</b>	Reproduciendo música.
	<b>Luz roja</b>	Cargando batería.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

a. Apagado automático:  
La protección de la batería se activa cuando la batería está baja. Cargue su **BJPA-0001** durante 5 horas seguidas.

b. No reproduce música desde el USB:  
No reconoce la ruta del archivo. Guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo que conectó.

c. Al conectar a la computadora no emite sonido:  
La interfaz de conexión emite error, verifique que la salida de audio donde conectó su **BJPA-0001** sea la correcta.

d. No cambia de modo:  
Reinicie el dispositivo e inténtelo nuevamente.

e. Boton de reinicio:  
La máquina proporciona una interfaz AUX de botón de reinicio. Cuando el funcionamiento es anormal, inserte el extremo de un clip en el orificio.



www.tienda.x-view.com

