


GUÍA RÁPIDA DE USO



X-VIEW



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir su
OVERWATCH IP CAMERA.

Vea lo que ocurre en su hogar donde quiera que esté. La cámara brinda seguridad con tecnología de alta definición sin la necesidad de instalación de cableado en su propiedad gracias a su conexión wifi. Es el complemento perfecto para cuidar y proteger a su familia y sus pertenencias en todo momento.

COMO VISUALIZAR SU CAMARA?



DESDE SU CELULAR Y
TABLET CON SISTEMA
iOS® Y SU DISPOSITIVO
ANDROID®



DESDE SU NAVEGADOR
WEB



DESDE SU PC

CONTENIDO

	CONOCIENDO SU OVERWATCH IP CAMERA	PAGINA	4
	PREPARAR INSTALACIÓN		5
1	VISUALIZACIÓN DESDE SU IPHONE O DISPOSITIVO ANDROID		6
2	VISUALIZACIÓN MEDIANTE NAVEGADOR WEB		10
3	VISUALIZACIÓN DESDE SU PC		12
	VISUALIZACIÓN POR IP DE CAMARA		12
	VISUALIZACIÓN LOCAL POR RED LAN		16
	ESPECIFICACIONES		19
	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD		20

CONOCIENDO SU **OVERWATCH IP CAMERA**



PREPARAR INSTALACIÓN

Para realizar la conexión de su OVERWATCH IP CAMERA, primero conecte la cámara a la fuente de energía. Luego conecte la Cámara a su router mediante el cable LAN proporcionado. **IMPORTANTE:** Antes de la instalación asegurese que su router esté habilitado y conectado a internet.



1 VISUALIZACIÓN DESDE SU IPHONE O DISPOSITIVO ANDROID

Requerimientos de sistema:

- **iPhone:** iOS v4.3 en adelante y cuenta de iTunes.
- **Android:** Android v2.3 en adelante.

A. Descargue e instale la aplicación **X-View Overwatch** - **Android APP** desde **Google play®** o **X-View Overwatch - IOs APP** desde **App store®**



B. Pulse el icono de **Overwatch** para iniciar el programa. Haga click sobre el botón Add, que lo llevará a la sección “Add Device” (Agregar dispositivo).



Nota:

Asegurese que su celular se encuentre conectado a la misma conexión de red que su cámara.

C. Pulse sobre el código QR que se encuentra en la pantalla, luego realice el escaneo con la cámara de su celular sobre el código QR que se encuentra en la etiqueta detrás de la Cámara.




Nota: Si su celular no puede escanear el código QR, por favor dirijase a la sección productos del sitio www.x-view.com


D. El celular automáticamente mostrará las conexiones WiFi disponibles.




E. Seleccione su conexión Wi-Fi. Escriba la contraseña de la red, y seleccione Save (Guardar).



F. Pulse Next, ingrese la contraseña para su cámara (por defecto "111111"), y pulse Save (Guardar).



G. Desconecte el Cable Lan de la Cámara y ubíquela en el lugar deseado, dentro del rango de señal de la antena Wi-Fi, y enchufa la fuente de alimentación.




H. Desde su celular seleccione la Cámara en la Lista (List). Usted podrá ver la cámara en vivo desde su celular siempre que tenga conexión a Internet.




2 VISUALIZACIÓN MEDIANTE NAVEGADOR WEB

A. Ingrese al sitio: www.x-view.com/audio-video-overwatchipcam . Descargue, instale y ejecute el programa **X-View Overwatch - IE Plug in**. Pulse Refresh. La Cámara que se encuentra conectada al mismo router que su PC aparecerá en la lista.




B. Inicie Internet Explorer. Sobre la barra del navegador ingrese la dirección IP de la Cámara que aparece en el programa. En el siguiente ejemplo la dirección IP es 192.168.1.10



C. Siga las instrucciones de seguridad de su Internet Explorer, luego presione instalar para confirmar los controles de seguridad necesarios.



D. Deberá esperar al menos 30 segundos para la descarga de los controles. El sistema automáticamente dará inicio a la pantalla de pre visualización. Pulse sobre la cámara o el canal para ver el video.



3 VISUALIZACIÓN DESDE SU PC

Usted podrá optar por dos modos de conectar su Cámara en su PC:

3.A VISUALIZACIÓN POR IP DE CAMARA

Ingrese al sitio: www.x-view.com/audio-video.overwatchipcam . Descargue e instale el programa **X-View Overwatch - PC Client Software**.

Nota: La Cámara IP y la conexión de Internet deben estar conectadas por medio de la misma red LAN.

A. Inicie **Overwatch** en su PC, ingrese su nombre de Usuario "User Name" (por defecto: admin) y su contraseña "Password" (por defecto: 111111), luego de click sobre Login.



X-VIEW

OVERWATCH
IP camera


User Name

Password


Remember me

Login


B. Haga Click sobre “setting” y luego sobre “Device Managment”




C. Presione el botón derecho del mouse sobre el area vacía, seleccione la opción “Add”.




D. Presione “Device by ID”, ingrese los 10 dígitos de identificación de la Cámara (usted podrá encontrarlos en la etiqueta de la parte posterior de la Cámara), luego haga click en “Next”.



E. El sistema automáticamente identificará y agregará los valores de “Max Channel”, “User Name” y “Password”, luego haga click en “Finish”.



F. Vuelva hacia “Live Interface”. Presione el botón derecho sobre la Cámara que aparece en la lista sobre su izquierda y seleccione “Open Video”, el video en vivo se podrá ver sobre la primer pantalla.



3.B VISUALIZACIÓN LOCAL POR RED LAN

Ingrese al sitio: www.x-view.com/audio-video.overwatchipcam . Descargue e instale el programa **X-View Overwatch - PC Client Software**.

Nota: La Cámara IP y la conexión de Internet deben estar conectadas por medio de la misma red LAN.

A. Inicie **Overwatch** en su PC, ingrese su nombre de Usuario “User Name” (por defecto: admin) y su contraseña “Password” (por defecto: 111111), luego de click sobre Login.



X-VIEW

OVERWATCH
IP camera


User Name

Password


Remember me

Login

B. Presione sobre “Discovery” y haga click en “Search” para buscar su Cámara.




C. Haga Click sobre “Add All” para agregar su Cámara. Un mensaje le indicará que su dispositivo fue agregado satisfactoriamente.



D. Vuelva hacia “Live Interface”. Presione el botón derecho sobre la Cámara que aparece en la lista sobre su izquierda y seleccione “Open Video”.

E. El video en vivo se podrá ver mediante su conexión local.



ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN: HDMI 720P (1280*720),VGA(640*480),QVGA(320*240)

LENTE: 2.8 mm de gran angular.

VISIÓN NOCTURNA: Hasta 10 mts.

ANTENA WIFI: 802.11 b/g/n.

ALCANCE A RED WIFI: 10 - 15 mts.

AUDIO: Dos canales: Input Micrófono - Output 3.5 mm

VOLTAJE: DC 12.0V / 1.5A.

CONSUMO: 3W - 5W

COMPATIBLE CON: iOS v4.3 en adelante. Android v2.3 en adelante. Windows

XP, Vista, Win 7, Win8. Internet Explorer 7.0 en adelante.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas advertencias de seguridad y precauciones para garantizar su seguridad personal y evitar causar daños materiales.

PELIGRO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

- No exponga su **OVERWATCH IP CAMERA** a líquidos, humedad o lluvia. No utilice el producto cerca de una tina, lavatorio, sauna, piscina o sala de vapor. La exposición del producto a la humedad podría causar una descarga eléctrica.
- No deje caer, desarme, abra, aplaste, doble,

deforme, perfore, triture, coloque en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en su **OVERWATCH IP CAMERA**.

Tales acciones podrían causar una descarga eléctrica.

- Limpie el producto únicamente con un paño seco.

- No exponga su **OVERWATCH IP CAMERA** a temperaturas extremadamente altas o bajas.

- No instale su **OVERWATCH IP CAMERA** en contacto con la luz solar directa durante períodos prolongados.

- No instale su **OVERWATCH IP CAMERA** cerca de llamas expuestas, como los quemadores de la cocina,

velas o chimeneas.

- No bloquee ninguna abertura de ventilación.

- No instale su

OVERWATCH IP CAMERA

en lugares húmedos ni en lugares con temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o su mal funcionamiento.

- No limpie el producto mientras esta conectado.

- No intente reparar, modificar o desarmar el producto por su cuenta.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON EL SERVICIO TÉCNICO X-VIEW AUTORIZADO MÁS CERCANO.

 /xview.argentina

 www.x-view.com

 serviciotecnico@x-view.com

**IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
ACEGAME S.A.**