



X-VIEW GUÍA RÁPIDA Modelo: HP770	Conozca su HP770 Auricular HP770 Cable para audio 3.5mm Cable de carga USB - C Manual de usuario Garantía	Descripción 1. Botón de encendido 2. Volumen + 3. Volumen - 4. Botón de activación ANC 5. Puerto de carga 6. Luz indicadora 7. Puerto de entrada auxiliar de audio 8. Micrófono	Encendido/conexión ON: Presionalo por 3S OFF: Presionalo por 5S Activa el Bluetooth en tu dispositivo Selecciona X-View HP 770 y conéctate																														
Conexión de servicio dual Paso 1. Conecta el dispositivo 1 y luego desconéctalo. Conectado Desconectado	Conexión de servicio dual Paso 2. Conecta el dispositivo 2 o la computadora. Paso 3. Conecta el dispositivo 1 nuevamente. Ahora X-View HP 770 está conectado a 2 dispositivos	Funciones	Funciones <table><tr><td>Comenzar / Pausar</td><td></td><td>Presiona una vez</td></tr><tr><td>Canción anterior</td><td></td><td>Mantén presionado durante 1S</td></tr><tr><td>Siguiente canción</td><td></td><td>Mantén presionado durante 1S</td></tr><tr><td>Bajar volumen</td><td></td><td>Presiona una vez</td></tr><tr><td>Subir volumen</td><td></td><td>Presiona una vez</td></tr><tr><td>Atender / finalizar llamada</td><td></td><td>Presiona una vez</td></tr><tr><td>Rechazar llamada</td><td></td><td>Mantén presionado durante 1S</td></tr><tr><td>Asistente de voz</td><td></td><td>Presiona dos veces</td></tr><tr><td>Encender / apagar ANC</td><td></td><td>Presiona una vez</td></tr><tr><td>Modo música / modo juego</td><td></td><td>Presiona dos veces</td></tr></table>	Comenzar / Pausar		Presiona una vez	Canción anterior		Mantén presionado durante 1S	Siguiente canción		Mantén presionado durante 1S	Bajar volumen		Presiona una vez	Subir volumen		Presiona una vez	Atender / finalizar llamada		Presiona una vez	Rechazar llamada		Mantén presionado durante 1S	Asistente de voz		Presiona dos veces	Encender / apagar ANC		Presiona una vez	Modo música / modo juego		Presiona dos veces
Comenzar / Pausar		Presiona una vez																															
Canción anterior		Mantén presionado durante 1S																															
Siguiente canción		Mantén presionado durante 1S																															
Bajar volumen		Presiona una vez																															
Subir volumen		Presiona una vez																															
Atender / finalizar llamada		Presiona una vez																															
Rechazar llamada		Mantén presionado durante 1S																															
Asistente de voz		Presiona dos veces																															
Encender / apagar ANC		Presiona una vez																															
Modo música / modo juego		Presiona dos veces																															
Modo cableado Conecta el auricular al reproductor de música a través de un cable de audio de 3.5mm (incluido) y la música comenzará a reproducirse automáticamente. Conexión bluetooth, mic, ANC, funciones de llamada no estarán disponibles en modo auxiliar.	Carga Carga el auricular con el cable USB-C (incluido), preferentemente en una PC o notebook con el mismo puerto USB. Cargando: Indicador de color rojo. Carga completa: Indicador de color blanco.	Resetear Después de que el auricular sea apagado, presiona durante 8S, el indicador se prenderá 3 veces. Cuando la luz se detenga, el reseteo está hecho. Puedes comenzar la conexión nuevamente.	Instrucciones de seguridad . No exponga el producto a líquidos o humedad, contiene una batería dentro. . No desarme el producto. Una vez abierto no lo cubre la garantía. . No arroje el producto ni lo exponga con objetos filosos. . Cargue su producto con un cargador de 5V/1A. . No exponga el producto a temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Contiene partes plásticas que pueden dañarse. . Escuchar música a alto volumen puede dañar sus oídos. . No exponga el producto al fuego, la batería puede explotar.																														
Instrucciones de seguridad . Elija el cargador certificado por el fabricante habitual. . El rendimiento de la batería puede disminuir al repetir la carga y el uso del producto. Es un fenómeno normal para todas las baterías recargables. . No bloquee los puertos de los auriculares, como el puerto del cargador, el puerto LED y el micrófono, etc. . Para proteger su audición y prolongar la vida útil de los auriculares, no se recomienda ajustar el volumen al nivel máximo durante mucho tiempo.	Especificaciones • Conexión BT V5.4 • Cancelación activa de ruidos: Sí • Diseño ergonómico y confortable • Liviano, Plegable y Portátil • Parlantes Ø40 mm • Frecuencia 20 Hz-20 KHz • Entrada AUX-in 3.5mm • Impedancia: 32Ω • Batería de los auriculares: 500 mAh • Profundidad de ANC: -25 ± 5 dB • Tiempo de reproducción: 80 horas (VOL 60%) • Alcance de funcionamiento inalámbrico: 10 m (sin obstáculos)		www.x-view.com /zen.xview /xview.argentina																														