X-VIEW

MANUAL DE USO

Proyector Smart

PJX550Pro

INCLUYE:

Proyector

Cable AV

Cable de alimentación

Cable HDMI

Control remoto

Garantia

Manual

Gracias por adquirir este proyector X-View.
Lea este manual atentamente para conocer el uso adecuado de este producto.
Guarde este manual junto con la garantía en un lugar seguro, para futuras consultas.

CONOZCA SU PROYECTOR:



1. Receptor IR
2. IR
3. Audio IN
4. AV IN
5. USB 1
6. USB 2
7. HDMI 1
8. HDMI 2
9. BOTÓN DE ENCENDIDO

CONOZCA SU CONTROL:



Emparejamiento

Presiona los botones izquierdo y derecho durante 3 segundos al mismo tiempo, la luz del control remoto parpadeará 3 veces en modo de emparejamiento, y el proyector irá a la página de conexión Bluetooth. Espera a que se complete el emparejamiento.

Nota:
Para el control remoto necesitara de dos pilas AAA.

GUÍA PARA USUARIO

Encienda el proyector

1. Conecte el cable de alimentación al proyector. El indicador de Led se encenderá y el proyector entrará en modo de espera.
2. Pulse el botón "⏻" en el proyector o en el control remoto para encender el proyector.

Guía para usuario de Android

Cuando encienda el proyector usted observara aplicaciones que podrá instalar o ejecutar.

CÓMO CONECTAR A UNA RED WIFI

En las opciones de la interfaz principal, use el botón de dirección para moverse al icono de Configuración. Después de entrar en la interfaz, seleccione el icono "Red" y activa el interruptor de "WiFi". Al encontrar el número de WiFi requerido, ingrese la contraseña a través del teclado virtual y confirme la conexión.

CÓMO CONECTAR AL BLUETOOTH

En la opción de la interfaz principal, use las flechas para moverse al icono "Configuración". Allí seleccione el icono "Bluetooth" y active el interruptor de "Bluetooth". Confirme la conexión al encontrar el nombre del dispositivo de Bluetooth requerida.

CÓMO DESCARGAR APLICACIONES

En la interfaz principal dirijase hacia "App Store" y entre en la interfaz. Luego seleccione la APP que desea descargar, también cuenta con el Google Playstore de Android, algunas aplicaciones podra descargarlas desde AppStore y otras desde el Playstore. Además podrá dirigirse a la página del producto para ver actualizaciones de aplicaciones manuales y otras versiones disponibles en www.xview.com



Nota: para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de Android es necesario ingresar a Playstore con su usuario y contraseña para que se actualicen todas las aplicaciones y librerias del equipo.

DUPLICACIÓN DE PANTALLA A TRAVÉS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

Para sistema IOS

En el menu principal, dirijase a "Mis Aplicaciones", allí active el interruptor de "Air Pin(Pro)". Active la Duplicación de pantalla/Mirroring de Airplay en su dispositivo móvil IOS y busque el proyector. Luego seleccione ATV-XXX de los resultados de búsqueda para conectarse. (Nota: el proyector y el dispositivo móvil IOS deben estar conectados a la misma WiFi).

PARA SISTEMA ANDROID

En el menú principal entre a "Mis Aplicaciones", allí active el interruptor de "Cast". Luego active la función de Cast/Multi-screen/Reproducción inalámbrica/Duplicación de Pantalla/Vista Inteligente en su dispositivo móvil Android, busque el proyector y después seleccione su Proyector X-View PJX600Pro para conectarse.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Por favor, enchufe el cable de alimentación firmemente, de lo contrario puede causar riesgo de incendio.
2. No conecte los enchufes de alimentación de múltiples dispositivos electrónicos a un mismo enchufe de pared, de lo contrario, el enchufe de pared puede sobrecalentarse y causar un incendio.
3. No utilice cables de alimentación o enchufes de alimentación rotos o dañados, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o riesgo incendio.
4. No doble excesivamente ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, evite accidentes.
5. No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas, si lo hace pordrá sufrir una descarga eléctrica.
6. Simpre desenchufe el cable de alimentación antes de hacer limpieza, evite sufrir una descarga eléctrica o provocar un incendio.
7. En caso de cualquier problema con el producto, se debe desenchufar el cable de alimentación y desconectar completamente la fuente de alimentación. No pueda cortar completamente la corriente eléctrica solo pulsando el botón encendido/apagado.
8. No encienda o apague el proyector enchufando o desenchufando a la toma de pared (esto reducirá la vida útil de su producto).

ALTAVOZ BLUETOOTH

1. Las opciones de la interfaz principal, utiliza el botón de dirección para moverte al icono de "APPs" en el control remoto. Después de ingresar a la interfaz, abre el interruptor de "Altavoz Bluetooth"; o presiona el botón de encendido y abre el interruptor de "Altavoz Bluetooth".
2. Tu dispositivo móvil, busca el proyector, luego selecciona PJX550PRO de los resultados de búsqueda para conectar.

ESPECIFICACIONES

- Sistema Android 9.0
- Decodifica hasta 4K
- Brillo: 9000 lúmenes (350 ANSI)
- Resolución nativa: 1920 x 1080 px
- Relación de aspecto: 16:9 / 4:3
- Memoria RAM 1 GB
- Memoria ROM 16 GB
- Relación de contraste: 1500:1
- Tamaño de proyección: 34 - 280inch
- Distancia de proyección: 0,9 - 7 metros
- Enfoque electrónico
- Corrección trapezoidal automática
- Proyección LED
- Vida útil de la luz LED: 40.000 horas
- Puertos de entrada: AUR/AV/USBx2/HDMIx2
- Puerto de salida: 3.5mm earphone jack
- Parlante incorporado

X-VIEW