

材质: 128g双铜纸, 双面彩色印刷, 风琴折

尺寸(Size): 88 X 88 mm

front side
正面



INCLUYE:

Proyector Tornillo Cable AV Cable de alimentación

Cable HDMI Control remoto Garantía Manual

Gracias por adquirir este proyector X-View.
Lea este manual atentamente para conocer el uso adecuado de este producto. Guarde este manual junto con la garantía en un lugar seguro, para futuras consultas.

CONOZCA SU PROYECTOR:

1. Receptor IR
2. Lente de enfoque
3. Encendido
4. Audio IN

5. AV IN
6. HDMI 1
7. HDMI 2
8. USB 2

VISTA DEL PROYECTOR:

1. Izquierda
2. Arriba
3. Encendido
4. Menú
5. Fuente de entrada

6. Atrás
7. Derecha
8. Abajo
9. Ok

CONTROL REMOTO

Encender/Apagar Fuente de entrada Habilitar Mouse

OK OK Play/Pausar

Izquierda Arriba Derecha Abajo

Menú Regresar

Menu principal

Subir volumen Bajar volumen

Subir enfoque Bajar enfoque

Silenciar

Nota:
Para el control remoto necesitara de dos pilas AAA.

GUÍA PARA USUARIO

Encienda el proyector
1. Conecte el cable de alimentación al proyector. El indicador de Led se encenderá y el proyector entrará en modo de espera.
2. Pulse el botón " " en el proyector o en el control remoto para encender el proyector.

GUÍA PARA USUARIO DE ANDROID
Cuando encienda el proyector usted observara aplicaciones que podrá instalar o ejecutar.

CÓMO CONECTAR A UNA RED WIFI

En las opciones de la interfaz principal, use el botón de dirección para moverse al icono de Configuración. Después de entrar en la interfaz, seleccione el icono "Red" y active el interruptor de "WiFi". Al encontrar el número de WiFi requerido, ingrese la contraseña a través del teclado virtual y confirme la conexión.

back side
反面

CÓMO CONECTAR AL BLUETOOTH

En la opción de la interfaz principal, use las flechas para moverse al icono "Configuración". Allí seleccione el icono "Bluetooth" y active el interruptor de "Bluetooth". Confirme la conexión al encontrar el nombre del dispositivo de Bluetooth requerida.

CÓMO DESCARGAR APLICACIONES

En la interfaz principal dirijase hacia "App Store" y entre en la interfaz. Luego seleccione la APP que desea descargar, también cuenta con el Google Playstore de Android, algunas aplicaciones podra descargarlas desde AppStore y otras desde el Playstore. Además podrá dirigirse a la página del producto para ver actualizaciones de aplicaciones manuales y otras versiones disponibles en www.xview.com

Nota: para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de Android es necesario ingresar a Playstore con su usuario y contraseña para que se actualicen todas las aplicaciones y librerías del equipo.

DUPLICACIÓN DE PANTALLA A TRAVÉS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

Para sistema IOS

En el menu principal, dirijase a "Mis Aplicaciones", allí active el interruptor de "Air Pin(Pro)". Active la Duplicación de pantalla/Mirroring de Airplay en su dispositivo móvil IOS y busque el proyector. Luego seleccione ATV-XXX de los resultados de búsqueda para conectarse. (Nota: el proyector y el dispositivo móvil IOS deben estar conectados a la misma WiFi).

PARA SISTEMA ANDROID

En el menu principal entre a "Mis Aplicaciones", allí active el interruptor de "Cast". Luego active la función de Cast/Multi-screen/Reproducción inalámbrica/Duplicación de Pantalla/Vista Inteligente en su dispositivo móvil Android, busque el proyector y después seleccione su **Proyector X-View PJX600Pro** para conectarse.

ESPECIFICACIONES

Tecnología de proyección: 4.45"LCD Display
Contraste: 1500:1
Resolución nativa de proyección: 1920*1080 , decodifica hasta 4K
Distancia de proyección: 1.5-6.9 m (tamaño de pantalla: 43-220 pulgada)
Brillo medio de pantalla: 8500 lumens (450 ANSI lumens)
Vida útil del LED: 40,000 horas
Relación de aspecto: 16:9/4:3
Enfoque: Automático
Idioma: Multilinguaje
Conexiones: AV / USB x2/ HDMI-compatible x2
Salida de audio: 3.5 mm
Parlante: 4Q5W
Nivel de ruido: s30dB
Tamaño: 258.2 x 199 x 97.2 mm
Peso: 1.53kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Por favor, enchufe el cable de alimentación firmemente, de lo contrario puede causar riesgo de incendio.
- No conecte los enchufes de alimentación de múltiples dispositivos electrónicos a un mismo enchufe de pared, de lo contrario, el enchufe de pared puede sobrecalentarse y causar un incendio.
- No utilice cables de alimentación o enchufes de alimentación rotos o dañados, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o riesgo incendio.
- No doble excesivamente ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, evite accidentes.
- No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas, si lo hace podrá sufrir una descarga eléctrica.
- Simple desenchufe el cable de alimentación antes de hacer limpieza, evite sufrir una descarga eléctrica o provocar un incendio.
- En caso de cualquier problema con el producto, se debe desenchufar el cable de alimentación y desconectar completamente la fuente de alimentación. No pueda cortar completamente la corriente eléctrica solo pulsando el botón encendido/apagado.
- No encienda o apague el proyector enchufando o desenchufando a la toma de pared (esto reducirá la vida útil de su producto).

