X-VIEW

tv tablet

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Disfrutá de la TV en vivo donde quieras y cuando quieras.





(0

(0

(0

tv tablet

Convierta su dispositivo Android en una TV portátil! Utilice la aplicación, desarrollada especialmente para este dispositivo, para ver TV en vivo, donde sea.

 Reciba la señal de la TV digital gratuita en su dispositivo Android

- No requiere conexión a internet
- Soporta ISDB-T fullseg
- · Bajo consume de batería
- Diseño liviano
- · Grabe y vea TV simultáneamente
- Soporta canales HD



Dongle micro USB

«Fácil de usar

Simplemente descargue la APP gratuita de Play Store y conecte el dongle, junto a su antena, al puerto micro USB de su dispositivo Android. Abra la app. elija el canal v vea TV.

« Antenas Incluidas:

Importante:

La aplicación soporta MPEG-2 y MPEG-4/H.264 SD/video HD así como ISDB-T radio.



(Especificaciones ISDB-T

Interfaz	USB2.0	
Sintonizador TV	TV Standard	Señal digital para ISDB-T fullseg
	Frecuencia de respuesta	174-230MHz/470-862MHz
	TV Audio	Estéreo / 2 idiomas nacionales
Audio/Video	Video	(MPEG4-AVC)
	Resolución de imagen	1080i (depende del contenido de la señal)
	Video Bit Rate	TBD (depende del contenido de la señal)
	Audio	MPEG2 AAC
Dimensiones		33x 33 x 9mm

3

Guía de uso

%1. Introducción

TV Tablet, de X-View, te permite disfrutar de TV en vivo en tu dispositivo Android, Smart Phone o Tablet, donde sea, sin necesidad de consumir datos o conexión a internet.

@2. Conexión



Conecte su dongle TV Tablet, junto a su antena, al puerto Micro USB de su dispositivo Android.

@3. Instalación

Descargue la app ISDB-T TV escaneando el código QR, o desde nuestra pagina web:
x-view.com/audio-video/tvtablet/apk
A continuación. instálela.



2) Conecte el dongle TV Tablet, junto a su antena, al puerto Micro USB de su dispositivo Android (dibujos conexión). Una vez que aparezca el mensaje "Open SBTVD when this USB device is connected?", presione "OK".

SBTVD

Open SBTVD when this USB device is connected?

Use by default for this USB device

Cano

OK


/.

 Si tilda la casilla "Use by default for this USB device", la aplicación se iniciará automáticamente la próxima vez que conecte el dongle TV Tablet a su dispositivo. Para salir de ISDB-T TV presione "YES" en la ventana de Exit.



%4. Primer uso

Una vez que aparezca la ventana de bienvenida, presione "Next".



Seleccione su país en el menú desplegable y luego presione "Scan" para comenzar la búsqueda de canales



El escaneo tomará algunos minutos, sea paciente.



Nota: La antena deberá ubicarse cerca de puertas o ventanas para captar mejor la señal, tendrá que estar firme en algún punto y libre de obstáculos. Dichos obstáculos como edificios, paredes o árboles deben estar lejos de la antena, al igual que cables de alta tensión para evitar interferencias.



Una vez que haya finalizado de escanear, presione "Done" para ver la lista de canales encontrados.



% 5. Escanear nuevamente

Para escanear canales nuevamente, diríjase a la pestaña superior "Settings" y luego presione el botón "Channel Scan".



1

്⊟ Live TV	Lista de canales	
	Archivos de video grabados	
≣ EPG	Guía de programación	
Settings	Mezclar canales / Escanear canales / Control parental	



n".

	Grabación.
K ZI	Pantalla completa.
NK NK	Cerrar pantalla.
(\$\disp	Ajustes.
⟨≣	Mostrar lista.

%8. Cable de enlace

P1: Conexión al dispositivo android

P2: Conexión cargador power bank (5V/1A)

P3: Conexión ISDB-T TV dongle



X-VIEW

Seguí a Argentina donde estés.







@ serviciotecnico@x-view.com